



Bestimmungsgemäße Verwendung

Für die bestimmungsgemäße und sichere Verwendung unserer Tageslichtsysteme sind folgende Einbaubedingungen einzuhalten. Andernfalls ist eine individuelle Risikoanalyse z.B. nach FVLR-Richtlinie 09 erforderlich. Details zur bestimmungsgemäßen Verwendung sowie Sicherheitsbestimmungen sind der jeweiligen Betriebsanleitung zu entnehmen. Diese ist dem Betreiber zugänglich zu machen und unter www.lamilux.de/gebrauchshinweise verfügbar.

TAGESLICHTSYSTEME, DIE KRAFTBETÄTIGT IN LÜFTUNGS- UND/ODER RAUCHABZUGSPOSITION ÖFFNEN UND SCHLIEßEN

Für die bestimmungsgemäße und sichere Verwendung des Produkts ist es notwendig, dass dieses

- mindestens 2,5 m über der unteren Zugangsebene eingebaut ist,
- und auf einem nicht frei zugänglichen Dach eingebaut ist, bzw. der freie Zugang* zum Produkt vom Dach aus durch geeignete bauliche Maßnahmen verhindert wird.

*(Der Zugang zu Zwecken der Montage, Instandhaltung, Störungsbehebung oder Demontage erfordert bestimmtes Personal und bestimmte Sicherheitsmaßnahmen, die der Betriebsanleitung zu entnehmen sind.)

MANUELLE DACHAUSSTIEGE (DIE KRAFTBETÄTIGT IN LÜFTUNGS- UND MANUELL IN AUSSTIEGSPPOSITION ÖFFNEN UND SCHLIEßEN)

Für die bestimmungsgemäße und sichere Verwendung des Produkts ist es notwendig, dass dieses

- mindestens 2,5 m über der unteren Zugangsebene ohne fest installierte Treppen oder Leitern eingebaut ist,
- die einzige Zugangsmöglichkeit zum Dach darstellt,
- und die Lüftungsfunktion samt eventueller Automaten (z.B. Wetterwächter) deaktivierbar ist.

KRAFTBETÄTIGTE DACHAUSSTIEGE (DIE KRAFTBETÄTIGT IN LÜFTUNGS- UND AUSSTIEGSPPOSITION ÖFFNEN UND SCHLIEßEN)

Für die bestimmungsgemäße und sichere Verwendung des Produkts ist es notwendig, dass dieses

- ausschließlich mit der mitgelieferten Zentrale in Kombination mit einem Schlüsseltaster als Bedienelement betrieben wird,
- mindestens 2,5 m über der unteren Zugangsebene ohne fest installierte Treppen oder Leitern eingebaut ist,
- und die einzige Zugangsmöglichkeit zum Dach darstellt.

1- UND 2-FLÜGELIGE KOMFORTDACHAUSSTIEGE

Für die bestimmungsgemäße und sichere Verwendung des Produkts ist es notwendig, dass dieses

- ausschließlich mit der mitgelieferten Zentrale in Kombination mit einem Schlüsseltaster als Bedienelement betrieben wird,
- die einzige Zugangsmöglichkeit zum Dach darstellt,
- und (auch geöffnet) mindestens 0,5m Abstand zu Dachaufbauten einhält.