



Pflegehinweise

LAMILUX CI-System Glasarchitektur F

Pflegehinweise:

- Die LAMILUX CI-Systeme Glasarchitektur F werden in der Regel werkseitig weitestgehend vormontiert.
- Bis zum unmittelbaren Einbau sollen Tageslichtelemente verpackt und abgedeckt in trockenen Räumen gelagert werden.
- Die Reinigung der Glasflächen kann mit handelsüblichen Spülmitteln und Glasreinigern erfolgen.
- Für die lackierten Flächen gelten die gleichen Vorschriften wie im Automobilbau. Die Lackoberfläche darf nur mit milden Reinigungsmitteln und unter Verwendung eines weichen Schwammes mit viel Wasser gesäubert werden.
- Chemische Reinigungs- und Lösungsmittel dürfen nicht verwendet werden.

Wartung:

- Die umlaufenden Lippendichtungen sollten in regelmäßigen Abständen mit Talkum eingerieben werden, um die Geschmeidigkeit der Gummis zu erhalten und ein Anfrieren im Winter zu vermeiden.
- Die beweglichen Teile bei Lüftungsvorrichtungen sind regelmäßig leicht einzuölen um die Funktionsfähigkeit nicht zu beeinträchtigen.
- Bei Rauch- und Wärmeabzugsanlagen ist eine jährliche Wartung und Funktionsprobe in der DIN 18232 vorgeschrieben. LAMILUX führt diese Wartungen durch und bietet hierzu entsprechende Wartungsverträge an.
- Die Profile sind thermisch getrennt ausgeführt. Es kann jedoch bei ungünstigen Klimaverhältnissen (z. B. hohe Raumluftfeuchtigkeit und niedrige Außentemperatur) zu einer vorübergehenden Kondensatbildung an den Aluminium- und Glasoberflächen kommen. Dies stellt keinen Mangel dar. (Siehe auch DIN 4108 Tauwasserbildung an Oberflächen).
- Zur Vermeidung von Kondensat empfehlen wir regelmäßige „Stoßlüftung“ und ausreichende Beheizung der Räumlichkeiten.

Kontakt:

LAMILUX

Heinrich Strunz GmbH

Zehstraße 2

95111 Rehau

Tel.: 09283/ 595 0

Fax.: 09283/ 595 290

E-Mail: information@lamilux.de